

1. 2台の室外機の配置および周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は別紙（据付工事説明書および分岐管キット据付説明書）を参照して下さい。
2. 現地にて室外機のアドレス設定を行って下さい。
アドレス設定は別紙（据付工事説明書）を参照して下さい。
3. ロウ付時は操作弁本体へ濡れタオル等を巻き本体温度が120℃以上にならない様にして下さい。
4. フィンガードは側面部のみ取り付けます。（背面部は取り付けません。） 背面部にフィンガードが必要な場合は別途オプション対応となります。
5. 降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により部品破損（放熱ファン他）に繋がる恐れがあります。 必要に応じて防雪フード（オプション等）等の対策を講じて下さい。
6. 本図はKM-DX24×1セット分を示します。

B (C) 部詳細図

室外ユニット	AA	BB
KM-DX14S	223	143
KM-DX10S	222	147

品 名	空冷直膨式 工場用オールフレッシュ外調機				御得意先	殿										
	室外機：KM-DX24（24馬力用）				納 入 先	殿										
営業確認	照査	検図	作成		図面番号											
				単位 mm	尺度 1/30	木村工機株式会社										