

RFT2-E型

寸法表 (mm)

RFT2-E-OA型





●本図は12000E型を示します。

型 番	А	В	С	D	Е	F
RFT2-9500E-0A	1600	1880	2350	1070	1280	365
RFT2-12000E-0A	"	2060	"	//	"	//

- ●外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- ●機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

<ダクト寸法>

型 番	給 気	型 番	給 気	還 気
RFT2-9500E-0A	550 ^h ×370 ^w	RFT2-9500E-RA/MA	550 ^h ×370 ^w	775 ^h ×1550 ^w
RFT2-12000E-0A	550 ^h ×470 ^w	RFT2-12000E-RA/MA	550 ^h ×470 ^w	775 ^h ×1730 ^w

- ●RA型はフードを取り外し、相フランジを取付けダクト接続可としたものです。
- ●MA型はフードを取り外し、相フランジを取付けダクト接続またはミキシングチャンバ(オプション)を取付けます。