BRH-ZMX型

■選定範囲

型番	コイル通過風速	給気風量	外気混合空調機 BRH-ZMX					
			室外機 DX型			室外機 SE型		
			冷房能力	暖房能力	室外機型番	冷房能力	暖房能力	室外機型番
	m/s	m^3/h	kW	kW	KM-	kW	kW	KM-
30	2.0	1530	14.4	12.9	DX5	—	—	—
	2.5	1920	〃	〃	〃			
	3.0	2300	22.1	21.4	DX8			
40	2.0	1920	14.4	12.9	DX5	—	—	—
	2.5	2400	23.0	21.4	DX8	23.0	19.3	SE8
	3.0	2880	23.5	〃	〃	24.7	22.6	〃
50	2.0	2300	22.1	〃	〃	22.1	18.5	〃
	2.5	2880	23.5	〃	〃	24.7	22.6	〃
	3.0	3460	29.4	26.8	DX10	30.8	27.9	SE10
65	2.0	3070	〃	〃	〃	24.7	22.6	SE8
	2.5	3840	〃	〃	〃	30.8	28.3	SE10
	3.0	4610	44.2	42.6	DX16	44.2	37.2	SE16
80	2.0	3840	29.4	26.8	DX10	30.8	28.3	SE10
	2.5	4800	46.1	42.6	DX16	46.1	38.7	SE16
	3.0	5760	47.6	〃	〃	50.2	44.1	〃

●外気混合空調機(外気量=30%　還気量=70%のときを示します。)
冷房能力：外気条件 DB=33℃　WB=28℃　室内条件：DB=27℃　WB=19℃
暖房能力：外気条件 DB=　7℃　WB=　3℃　室内条件：DB=20℃　WB=15℃
●本表の冷房・暖房能力は、冷媒配管長7m以下、気化式加湿器付、還気温度制御の場合を示します。
暖房能力には霜取補正を見込んでいます。
●上記表示能力は室外機型番の最大値を示しており、型番・風量によっては表示値以下になることがあります。
●冷媒配管長、直膨エアハンと室外機の高低差、直膨エアハンのコイル列数等により冷房・暖房能力は変化します。
●空調機の各型番欄に記載された室外機型番は一例を示します。　要求能力などにより他の室外機型番も選定可能です。
●室外機型番の数値は馬力数を示します。
●除霜時はファンが停止しますが、送風運転に変更も可能です。
●本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。 カタログ末尾の点検サイクル表を参考にしてください。
●冷房能力基準で室外機選定し給気温度制御で暖房運転する場合、低負荷時に設定給気温度を超えることがあります。
特に室外機SE型は顕著となりますのでご留意ください。
●運転可能温度範囲　(℃)

	外気混合空調機 BRH-ZMX			
	室外機 DX型		室外機 SE型	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
室外機	DB=0～43	WB=−20～15.5	DB=10～43	WB=−20～15.5
直膨エアハン	WB=10～25	DB=15～28	WB=15～24	DB=15～27